

TILLÆG TIL INSTRUKTIONSBOGEN

AUTOMATISK LUKNING VED LAVT BATTERINIVEAU

Elsystemet "Smart D" har en indbygget overvågning af batteriets ladeniveau.

Hvis batteriets ladeniveau går under et vist niveau, vises en meddelelse på betjeningspanelet. "Low voltage AUX battery"

Oplad batteriet.

Vælg en menu for at lukke meddelelsen.

Hvis batteriets ladeniveau bliver endnu lavere, slukker elsystemet automatisk for meget af det udstyr, der bruger strøm. Elektriske funktioner ophører med at fungere, for eksempel lamper og pumper. Også køleskab og fyr lukkes ned, da elforsyningen til elektronikken ophører.

Formålet med at slukke for elsystemet er at undgå, at batteriet skades af en alt for kraftig afladning.

Elsystemet nulstilles automatisk, når batteriet er helt opladet. Der går nogle timer med opladningen, inden batteriet er helt opladet.

Hvis man vil nulstille elsystemet tidligere (med det samme), kan man slukke for elsystemet og slå sikkerhedsafbryderen fra. Hvis man er påbegyndt opladning af batteriet, skal opladningen også afbrydes, så elsystemet bliver helt uden strøm.

Start dernæst elsystemet, mens batteriet oplades.

Batteriopladeren giver tilstrækkeligt med strøm til, at elsystemet kan nulstilles. Alle funktioner bliver nu tilgængelige.

Det er praktisk at anvende batteriopladeren på fuld effekt ved at deaktivere stille tilstand (Silent mode) på betjeningspanelet.

