

TILLEGG TIL INSTRUKSJONSBOKEN

AUTOMATISK UTKOPLING VED LAVT BATTERINIVÅ

Elsystemet "Smart D" har innebygd overvåking av batteriets lade nivå.

Når batteriets lade nivå synker under et visst nivå, vises en melding på betjeningspanelet. "Low voltage AUX battery"

Lad batteriet.

Velg en meny for å lukke meldingen.

Hvis batteriets lade nivå synker ytterligere, vil elsystemet automatisk slå av store deler av elsystemets forbrukere. Elektriske funksjoner slutter å virke, for eksempel lamper og pumper. Også kjøleskap og sentralvarmer slås av, ettersom strømforsyningen til elektronikken slås av.

Formålet med å kople ut elsystemet er å unngå at batteriet skades av allfor dyp utlading.

Elsystemet koples automatisk inn igjen når batteriet er fulladet. Det tar noen timer med lading før batteriet er fulladet.

Hvis man vil kople inn igjen elsystemet tidligere (umiddelbart), kan man kople ut elsystemet og dreie på sikkerhetsbryteren for å slå den av. Hvis man har påbegynt lading av batteriet, må også ladingen avbrytes slik at elsystemet blir helt strømløst.

Start deretter elsystemet mens batteriet lades.

Batteriladeren gir nok strøm til at elsystemet koples inn igjen. Alle funksjoner blir tilgjengelige.

Det er hensiktsmessig å bruke batteriladeren på full effekt ved å slå av stille modus (Silent mode) på betjeningspanelet.

